

Obsługa cyfrowych tachografów

Jak pobrać dane z tachografu cyfrowego?

Jeżeli posługujemy się urządzeniem wielofunkcyjnym, kluczem do poboru danych z tachografu cyfrowego np. tachodrive w pierwszej kolejności należy przekręcić kluczyk w stacyjce (zapłon), następnie wsunąć kartę przedsiębiorstwa lub warsztatową lub kontrolną do tachografu, odczekać aż karta się zaloguje a następnie podłączyć urządzenie. Jeżeli na wyświetlaczu tachografu pojawi się kod błędu 12 należy go zignorować. Po zakończeniu odczytu odpiąć czytnik [tachodrive](#) od tachografu i wyjąć kartę przedsiębiorstwa, nie zwalniać blokady!

Jeżeli zakupiliśmy samochód używany, dane będą zablokowane kartą przedsiębiorstwa poprzedniego użytkownika. Dane należy zablokować naszą kartą przedsiębiorstwa, w tachografie Siemens VDO DTCO 1381 blokada zostanie założona automatycznie, natomiast w tachografie Stoneridge SE 5000 należy wybrać z menu blokady firmowe i potwierdzić założenie. Dopiero od momentu założenia blokady dane, które zarejestruje tachograf cyfrowy będzie można pobrać z użyciem naszej karty przedsiębiorstwa. Jeżeli dane pobieramy z kartą warsztatową blokady zostają pomijane.

Unikalny ID rozwiązania: #1044

Autor: : n/a

Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 15:51