

Obsługa cyfrowych tachografów

Dlaczego tachograf pokazuje czas przesunięty o 2 lub 1 godzinę?

[Dlaczego tachograf pokazuje czas przesunięty o 2 lub 1 godzinę?](#)

Tachograf cyfrowy odmierza czas w systemie UTC tzn. zimą wskazania są przesunięte do tyłu o 1 godzinę a latem o 2 godziny w stosunku do naszego czasu lokalnego.

Unikalny ID rozwiązania: #1022

Autor: : n/a

Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:34