# Obsługa cyfrowych tachografów

## Nie mogę odczytac tachografu VDO DTCO1381

Nie mogę odczytac tachografu VDO DTCO1381

W trakcie odczytu na tachografie wyświetla się komunikat "Awaria Transmisji. Błąd 12", jeżeli urządzenie nadal pobiera dane i nie wyświetla błędu (dioda w tachodrive plus mruga na zielono) należy go zignorować. Problem pojawia się w tachografach Siemens VDO DTCO 1381 i nie oznacza faktycznego błędu pobierania, odczyt tachografów zakończy się powodzeniem.

Unikalny ID rozwiązania: #1045
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-05 01:21


**© 2024 Admin <info@tachografy.info> | 2024-03-29 06:35**
URL: http://tachografy.info/index.php?action=faq&cat=5&id=45&artlang=pl